

NaviTEK NT (Plus & Pro)



NOTIFICA DI COPYRIGHT

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. e sono fornite senza alcuna responsabilità relativa a errori e omissioni. Sono vietati la riproduzione o l'uso di tutto il documento o parte di esso, salvo se autorizzati da contratto o permesso scritto di IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Il copyright e tutte le limitazioni sulla riproduzione e l'uso si applicano a tutti i supporti nei quali le presenti informazioni possono essere contenute.

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. segue una politica volta al miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche, il disegno, il prezzo o le condizioni di fornitura di qualsivoglia prodotto o servizio.

iPhone® e iTunes® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play™ e Android™ sono marchi di Google, Inc.

© IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LTD. 2018

Tutti i diritti riservati Rif. pubblicazione: 151848 Edizione 5 - 11/18 (si applica alla revisione del software 1.0.47 e successive)

> IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LTD. Stokenchurch House Oxford Road Stokenchurch High Wycombe Buckinghamshire HP14 3SX UK

www.idealnetworks.net



SOMMARIO

Introduzione	3
Informazioni relative alla Sicurezza	4
Alimentazione e Manutenzione	4
Componenti del Tester	6
Selezione Modalità	7
Schermata MAIN	7
Schermata MAIN (con connessione a cavo di rete)	8
Schermata MAIN (con connessione a una rete sconosciuta)	8
Schermata MAIN (con cavo di rete collegato ad un'Unità Remota)	9
Schermata MAIN (con connessione a rete attiva in rame) e schermata TESTS	10
Schermata MAIN (con connessione a rete attiva in fibra - solo Pro)	11
Schermata dettagli IP	11
NET TEST e Netscan	12
Statistiche, Scansione VLAN, Porta, Errori e Stato 802.1x	13
Power over Ethernet	15
Informazioni sul Rilevamento delle Porte	16
Mappa dei Menu	17
Configurazione	18
Rapporti dei Test	21
Generazione di Rapporti	. 22
Specifiche - NaviTEK NT	.24
Glossario, Abbreviazioni e Acronimi	.36

Introduzione

NaviTEK NT è un tester di rete per la risoluzione dei problemi e la manutenzione di reti attive e passive in rame e fibra ottica. Esegue una serie di test per determinare quante più informazioni possibili sulla rete e sulla porta a cui è collegato.

Il principio di funzionamento di NaviTEK NT è che si configura automaticamente per adattarsi alle caratteristiche della porta a cui è collegato, che si tratti di un cavo senza terminazione, una porta attiva di commutazione in rame o una porta attiva di commutazione in fibra ed esegue test appropriati per quella configurazione. Questi test sono stati studiati per dare informazioni sulla porta, come identificazione e indirizzo MAC dello switch, oltre a confermare che la porta è stata correttamente configurata e riesce a raggiungere un numero di dispostivi strategici nella rete locale e su Internet. Se necessario, l'utente può personalizzare i test.

Poiché la suite di test esegue e salva automaticamente i risultati, l'utente può facilmente spostarsi da una porta all'altra, completare i test e salvare i risultati da ognuna di esse. Tutto ciò che serve è inserire il tester nella relativa porta e premere il tasto Autotest.

Dopo che tutte le necessarie porte di rete sono state testate, i rapporti salvati possono essere caricati usando una chiavetta USB su un PC o via Wi-Fi su uno smartphone, per trasferirli ai database del clienti o ai colleghi per ulteriori analisi.

Questo manuale descrive NaviTEK NT Pro, e tutti i riferimenti a "NaviTEK NT" sono da considerarsi relativi a NaviTEK NT Pro. NaviTEK NT Pro include risorse per testare reti con fibre ottiche oltre a reti Ethernet in rame, e l'accesso di sicurezza 802.1x.

NaviTEK NT Plus include risorse per testare solo reti Ethernet in rame e non il supporto 802.1x.

La versione base di NaviTEK NT è descritta in un manuale utente separato.





Informazioni relative alla Sicurezza

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone durante l'uso di NaviTEK NT, adottare sempre precauzioni di sicurezza di base quali:

- Quando si collega l'unità alla linea, prestare particolare attenzione alle possibili tensioni elevate sulla linea che possono causare un rischio di folgorazione.
- Evitare di utilizzare NaviTEK NT durante tempeste elettriche, potrebbe sussistere un rischio remoto di scossa elettrica dovuta ai fulmini.
- Utilizzare solo l'adattatore di rete fornito con NaviTEK NT.

NON COLLEGARE ALCUNA RETE DI TELECOMUNICAZIONE A QUALSIASI PORTA DEL TESTER

Alimentazione e Manutenzione

NaviTEK NT può essere alimentato mediante:

- Un modulo di alimentazione ricaricabile
- Direttamente dalla rete elettrica mediante ingresso c.c. integrato nel modulo di alimentazione
- Un pacco opzionale di batterie non ricaricabili

Gestire il Modulo di Alimentazione



Il modulo di alimentazione deve essere completamente carico quando lo utilizzate per la prima volta

Un modulo completamente carico supporta fino a cinque ore di uso intenso e continuo. Per garantire la durata massima del modulo di alimentazione, si consiglia di scaricarlo completamente e quindi ricaricarlo del tutto almeno una volta al mese. Il modulo di alimentazione non può essere riparato dall'utente. Al termine della sua durata utile, contattare il vostro distributore locale IDEAL per l'assistenza.

Ricaricare il Modulo di Alimentazione

Il modulo di alimentazione si ricarica completamente in tre ore con NaviTEK NT (qualsiasi unità) acceso o spento. Per ricaricare il modulo di alimentazione, collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione all'ingresso c.c. Per praticità, il modulo di alimentazione può essere rimosso o restare collegato all'unità per la ricarica. Il LED di alimentazione accanto all'ingresso c.c. emette una luce verde fissa a indicare che la batteria è sotto carica e una luce verde lampeggiante a indicare che non è sotto carica. Lo stato di carica del modulo di alimentazione dell'unità display indica CARICO, 2/3, 1/3 e SCARICO sull'indicatore grafico di carica presente sulla barra delle informazioni nella parte superiore del display LCD.

Accensione e Spegnimento

Per accendere le unità, premere il pulsante ON/OFF. Sul display viene visualizzata una schermata di avvio con il logo IDEAL e l'identificativo del modello. La schermata Home appare sul display e NaviTEK NT ricerca automaticamente una rete da verificare. Per spegnere una delle due unità, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 0,5 secondi; sullo schermo viene visualizzato un messaggio di spegnimento. L'impostazione attualmente memorizzata viene salvata. Se l'unità non si spegne entro cinque secondi, vedere Ripristino generale. Spegnere sempre l'unità prima di rimuovere il modulo di alimentazione.

CAUTELA NON RIMUOVERE IL MODULO DI ALIMENTAZIONE QUANDO L'UNITÀ È ACCESA.



Risparmio Energetico

Selezionare le preferenze del risparmio energetico da SETUP>SISTEMA>PREF. L'opzione Auto Off (spegnimento automatico) può essere disabilitata (il tester rimane acceso a tempo indeterminato), oppure impostata in modo che il tester si spegna dopo 3, 10 o 30 minuti di inattività. La retroilluminazione può essere impostata su Sempre On, oppure in modo che la luminosità si riduca del 50% dopo tre minuti di inattività. Notare che quando il tester è collegato all'alimentazione di rete, il display è impostato sempre sulla luminosità massima e il tester rimane acceso a tempo indeterminato.

Ripristino generale

Qualora si verifichi un improbabile blocco del sistema che impedisce lo spegnimento dell'unità, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino generale. Questa operazione non provoca l'eliminazione dei dati memorizzati.

- 1. Rimuovere il modulo di alimentazione per accedere a un piccolo foro nel NaviTEK NT.
- 2. Inserire una graffetta nel foro di reset e premere l'interruttore di ripristino interno.



3. Rimontare il modulo di alimentazione o il pacco batterie

Inserto sostituibile - porta RJ-45

Per sostituire un inserto danneggiato o usurato della porta RJ-45, procedere come segue:

Strumenti necessari: Kit, numero parte IDEAL 150058 - include 1 estrattore e 10 inserti di sostituzione.

- 1. Spegnere il vostro NaviTEK NT.
- 2. Rimuovere i cavi.
- 3. Inserire con attenzione l'estrattore DRITTO nella porta. ATTENZIONE NON SPOSTARE L'ESTRATTORE IN POSIZIONE VERTICALE!
- 4. Tenendo l'estrattore DRITTO, estrarre con decisione l'inserto dalla porta.
- 5. Usando le dita, posizionare un nuovo inserto DRITTO nella porta e fissarlo nella sua posizione spingendolo con decisione





3.

4.





Componenti del Tester





Selezione Modalità

Seleziona con il tasto a freccia o tocca una delle icone di test per selezionare la funzione di test richiesta.



Schermata MAIN

- La schermata HOME appare dopo l'avvio.
- Per aggiornare la schermata HOME e la visualizzazione dello stato della connessione attuale, premere Autotest.
- Per visualizzare maggiori informazioni su un elemento sulla schermata HOME, usare i tasti del cursore per spostare l'indicatore arancione sull'elemento richiesto sulla schermata e poi premere ENTER.
- Per tornare alla schermata HOME da qualsiasi altra schermata, premere ripetutamente Escape fino a quando non appare la schermata HOME.





Schermata MAIN (con connessione a cavo di rete)

Quando il tester è collegato ad un cavo non terminato più lungo di 3 m (10ft), Autotest mostra un'illustrazione grafica del cavo, usando lo schema di colori impostato in SETUP/TEST/MAPPATURA, mostrando la lunghezza del cavo e gli errori per coppia di fili.



Schermata HOME (con connessione a una rete sconosciuta)

Se il tester è collegato accidentalmente a qualsiasi tipo di rete in cui sono presenti tensioni, per esempio una rete telefonica o ISDN, la schermata HOME mostra un allarme e i dettagli delle tensioni. Non saranno consentiti ulteriori test fino a che le tensioni non saranno rimosse.





Schermata MAIN (con cavo di rete collegato ad un'Unità Remota)

Quando il tester è collegato a un cavo che termina con un'Unità Remota, Autotest esegue un test avanzato di Mappatura che può individuare coppie separate e guasti ai pin. La schermata HOME mostra una barra che indica l'avanzamento del test. Selezionare questa barra e premere ENTER per mostrare la schermata dei risultati della Mappatura. Quando il test è completo, il risultato viene salvato (in base alle impostazioni di Salvataggio Automatico).



DEAL NETWORKS

Schermata MAIN (con connessione a rete attiva in rame) e schermata TESTS

Quando il tester è collegato ad una rete attiva in rame, Autotest rileva il dispositivo Ethernet associato all'estremità del cavo e verifica automaticamente la connessione della rete e mostra le informazioni ad essa relative. Stato tester IP:





Schermata MAIN (con connessione ad una rete attiva in fibra - solo Pro)

Quando il tester Pro è collegato ad una rete in fibra attiva a 1Gb/s, AUTO DETECT rileva automaticamente il dispositivo Ethernet associato all'estremità della fibra.



Schermata dettagli IP

Nella schermata HOME, selezionare l'icona IP e poi premere ENTER per mostrare la schermata IP.

Questa schermata mostra i dettagli dello stato IP e dell'indirizzo del tester e gli indirizzi IP degli elementi di rete testati dal NET TEST.





NET TEST e Netscan

Quando viene stabilito un collegamento Ethernet o si preme Autotest quando un collegamento è attivo, viene automaticamente effettuato un NET TEST. Questo test consiste in una serie di test Ping su diversi dispositivi strategici nella rete, un Trace Route per impostare la destinazione e una scansione di tutti gli host nella rete locale. Per mostrare la schermata NET TEST, selezionare la barra del test nella schermata HOME e premere ENTER.





Statistiche, Scansione VLAN, Porta. Errori e Stato 802.1x

Quando viene stabilito un collegamento Ethernet, selezionare il campo Velocità Porta/Duplex nella schermata HOME e premere ENTER per mostrare le informazioni dettagliate relative alla connessione e alla rete.













Power over Ethernet

Quando viene stabilito un collegamento, Autotest analizza automaticamente la porta per verificare la presenza di PoE e misura la potenza disponibile applicando un carico minimo. Selezionare il campo PoE nella schermata HOME e premere ENTER per mostrare la schermata PoE.



IDEAL NETWORKS

Informazioni sul Rilevamento delle Porte

Quando viene stabilito un collegamento Ethernet, Autotest effettua automaticamente la scansione della porta associata per rilevare i messaggi di Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP) ed Extreme Discovery Protocol (EDP). I messaggi dei protocolli di individuazione possono contenere diversi dettagli relativi allo switch e alla porta connessa, a seconda di come sono configurati. La trasmissione dei messaggi dei protocolli di individuazione da parte dello switch può richiedere fino a 60 secondi. Nelle configurazioni di rete non standard è talvolta possibile che i messaggi dei protocolli di individuazione provengano da altri dispositivi in rete. In questo caso, il tester cercherà di stabilire quali sono i messaggi che provengono dalla porta connessa direttamente.

Una volta stabilito il collegamento, nella schermata lampeggia il messaggio "Identificazione porta in corso" finché non viene ricevuto il primo messaggio dei protocolli di identificazione. Quindi, nella schermata inizia a lampeggiare il nome dello switch e l'indirizzo MAC della porta da cui proviene il messaggio dei protocolli di identificazione. Alla conferma che il messaggio proviene dalla porta connessa direttamente, nella schermata vengono visualizzati in maniera continua tutti i dettagli relativi alla porta.

Trascorsi 60 secondi da quando è stato stabilito il collegamento:

- Se è stato ricevuto un messaggio dei protocolli di identificazione singolo o confermato, nella schermata vengono visualizzati in maniera continua i dettagli relativi alla porta.
- Se sono stati ricevuti più messaggi dei protocolli di identificazione e non è possibile stabilire quale provenga dalla porta connessa direttamente, nella schermata compare "Multiplo". L'utente potrà selezionare questa opzione ed esaminare l'elenco dei diversi messaggi dei protocolli di identificazione ricevuti per cercare di identificare la porta corretta.
- Se non è stato ricevuto nessun messaggio dei protocolli di identificazione, nella schermata compare "No Discovery Info".



Dettagli della Porta Selezionare il campo

relativo ai dettagli dello switch/porta nella schermata HOME e premere ENTER per visualizzare la schermata relativa ai dettagli di individuazione della porta. Details 🚺 19:40

System Name: ProCurve 2910al-24G-PoE Switch System Description: ProCurve J9146A 2910al-24G-PoE Switch IP Address: -Port Address: 00:23:47:cb:3b:3f Port Description: 1 Capabilities: B VLAN: -







Configurazione



Selezionare SISTEMA per accedere alla configurazione del sistema:

Inserire i dettagli del tecnico che esegue i test, le informazioni della società e il logo (vedere Rapporti) per includerli nei rapporti

Accedere al menu LAVORI

Impostare la lingua del menu



Impostare le preferenze per auto-spegnimento, retroilluminazione, unità di lunghezza, formato data e ora



Esportare o importare le informazioni di configurazione



Impostare data e ora per includerle nei rapporti

Aggiornare il software. Tutte le impostazioni e i risultati andranno persi. Salvare i dati prima su un dispositivo USB o smartphone.



Visualizzare i dettagli relativi alle informazioni di sistema del tester

Ripristino dei valori predefiniti di fabbrica. Tutte le impostazioni e i risultati andranno persi. Salvare i dati prima su un dispositivo USB o smartphone.



Selezionare TEST per accedere alla configurazione dei test:



Impostare i dettagli del test Mappatura:

- Tipo di Cavo
 - Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e 7A, Cat 8, USOC8 1Coppia, USOC8 2Coppie,USOC8 3coppie, USOC8 4Coppie, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx, ISDN BRI, DB, Personalizzato
- Tipo di Schermatura
 - UTP Per poter superare il test, la schermatura non deve essere collegata
 - o STP Per poter superare il test, la schermatura deve essere collegata
 - UTP / STP Si può superare il test se la schermatura è collegata o scollegata
- Preferenza Display
 - Nessuna, 568A schema colore, 568B schema colore, USOC schema colore e pin, TERA - schema colore e pin
- NVP personalizzato.
 - Per ottenere misure precise di lunghezza, impostare il valore NVP in base al tipo di cavo
- Coppia divisa
 - o Abilitare o disabilitare
 - Xover permesso
 - o Abilitare o disabilitare

Impostare i dettagli del NET TEST:

- Gateway e DNS Primario/Secondario
 - Disabilitato L'obiettivo non è testato nell'ambito del NET TEST
 - Automatico L'indirizzo IP del dispositivo è assegnato tramite DHCP

IDEAL NETWORKS

- Manuale L'indirizzo IP del dispositivo è assegnato manualmente o selezionato dall'elenco degli obiettivi
- Obiettivo
 - Disabilitato Il dispositivo Internet non è testato nell'ambito del NET TEST
 - o Indirizzo IP Inserire un indirizzo IP numerico per il dispositivo
 - Internet o selezionarlo dall'elenco degli obiettivi
 URL Inserire un URL per il dispositivo Internet o selezionarlo dall'elenco degli obiettivi
- Setup Ping
 - o Conta Numero dei tentativi di Ping
 - o Pausa Intervallo tra i tentativi di Ping
 - Lunghezza Numero di byte nel pacchetto Ping
- Setup TRoute
 - o TRoute Includere o omettere il test Trace Route dal NET TEST
 - Nodi massimi- Il numero di nodi rilevabili prima che il test non riesca a raggiungere il dispositivo di destinazione
 - Timeout il timeout prima che il test non riesca a raggiungere il dispositivo di destinazione
 - Ricerca nome Se spuntato, il nome di ogni nodo è incluso nel risultato del test. La selezione di questa opzione determina un prolungamento nella durata del test
- Setup Netscan IPv4
 - Netscan Disabilitare Netscan da inclusione nel NET TEST o selezionare una rete Locale o Personalizzata
 - o Ind IP Impostare la sottorete personalizzata
 - Intervallo scansione Selezionare un intervallo di scansione ridotto (Classe C) per un tempo del test veloce o un intervallo di scansione più grande (Classe B) per una ricerca più ampia

Impostare i dettagli del test Power over Ethernet:

- Tipo
 - PoE Applica un carico per assorbire la corrente fino al massimo consentito per PoE
 - PoE+ Applica un carico per assorbire la corrente fino al massimo consentito per PoE+
 - Nessuno Test PoE disabilitato
- Corrente PoE min (W)
 - Inserire la corrente minima in watt per superare il test PoE
- Corrente PoE+ min (W)
 - Inserire la corrente minima in watt per superare il test PoE+

Impostare i dettagli del test Ping 4

Impostare i dettagli del test Ping 6



Imposta i parametri per Ethernet Loop per il segnale in loopback per Wireline (fisica), MAC, IP e UDP



Gli utenti impostano un elenco di obiettivi da usare nel NET TEST, usando gli indirizzi IPv4 o URL



Gli utenti impostano un elenco di obiettivi da usare nel NET TEST, usando gli indirizzi IPv6 o URL



Selezionare RJ45 per impostare i parametri per la porta in rame RJ45 tra cui Autonegoziazione, Velocità, Modalità, dimensione trama Rx Min, indirizzi MDI e MAC.





Selezionare VLAN per impostare ID VLAN e Priorità del tester se necessario

Seleziona OTTICO per impostare il valore minimo e massimo della potenza ottica ricevuta per indicazione passato/fallito. Seleziona la potenza ottica sulla schermata principale per vedere le informazioni su SFP. Sono supportati i seguenti tipi di SFP. L'uso di altri tipi di SFP è possibile ma non è garantito un corretto funzionamento.

Tipo	Produttore	N° di Parte	Velocità	Tipo di Fibra	Lunghezza d'onda	Tipo di Connettore
SX	Avago	AFBR- 5705PZ	1Gb/s	Multimodale	850nm	LC Duplex
SX	Apac	LM28-C3S- TI-N-DD	1Gb/s	Multimodale	850nm	LC Duplex
LX	Avago	AFCT- 5705PZ	1Gb/s	Monomodale	1310nm	LC Duplex
LX	Apac	LS38-C3S- TC-N-DD	1Gb/s	Monomodale	1310nm	LC Duplex
ZX	Apac	LS48-C3U- TC-N-DD	1Gb/s	Monomodale	1550nm	LC Duplex



Selezionare 802.1x per impostare il tester affinché usi il protocollo di sicurezza 802.1x, se necessario



Selezionare IP per impostare il comportamento IP del tester tra cui tipo di IP, indirizzo, Netmask, Gateway e DNS, se necessario.



Selezionare RAPPORTI per impostare i parametri da usare per i rapporti:

- Formato
 - PDF i rapporti contengono solo un file PDF
 - \circ $\,$ CSV i rapporti contengono solo un file CSV $\,$
 - PDF & CSV i rapporti contengono file PDF e file CSV
- Dimensioni
 - Riepilogo i rapporti contengono solo una tabella di riepilogo che elenca i risultati generali di ogni test
 - Breve i rapporti contengono una tabella di riepilogo e risultati su pagina singola per ogni test
 - Completo i rapporti contengono una tabella di riepilogo e i dettagli completi per ogni test.
- Risultati
 - o Tutti- Ogni test effettuato è incluso nei rapporti
 - o Passati Sono inclusi nei rapporti solo i test passati
 - o Falliti Sono inclusi nei rapporti solo i test falliti
- SSID L'identità dell'hot spot Wi-Fi impostata dal tester per il trasferimento dei rapporti agli smartphone (impostazione predefinita)
- Password Wi-Fi Se necessario, modificare la password predefinita (ideal001606) usata dall'app IDEAL Anyware per accedere al tester.



Selezionare CDP, LLDP, EDP per consentire i vari tipi di Protocollo di Individuazione supportati dal tester



Rapporti dei Test

I rapporti sono molto importanti perché sono la prova documentata che le porte sono state testate. Per selezionare lo stile dei rapporti richiesto premere F3 (ALTRO) poi F1 (SETUP) nella schermata HOME e poi selezionare RAPPORTI. In alternativa, si può accedere alla schermata di configurazione da LAVORI/OPZIONI/SETUP.

Il rapporto Breve a 4 pagine di esempio (qui sotto) riporta i risultati dei test su 3 porte:

	-	
BIDEAL NETWORKS NaviTEK-NT Test Report	Pagina 1	
Job Name: PortTest Owner: Test Engineer Inf0 1: Site1 Company: IDEAL INDUSTRES Inf0 2: Building2 Address 1: Unit 3	Questo è il riepilogo di tutti i test.	
Info 3: Foord Address 2: Europa Court EN+ 001000-980/DEP Info 4: Room4 CIRY Warrington Info 5: Caline15 State: Chealaire Info 5: Sheline 5 Country: UK Info 7: Country: UK Info 8: Phone: IF Test Date Time port UD MAC Address IS Test Test Date IS IS Test Date Time port U/D MAC Address IS PORTOOS <th co<="" th=""><th>(Per includere il proprio logo sui rapporti PDF, selezionare SETUP/SISTEMA/PROPRIETARIO/F1 (LOGO). Inserire una chiavetta USB contenente un'immagine chiamata logo .png con dimensioni massime di 250 x 160 pixel.)</th></th>	<th>(Per includere il proprio logo sui rapporti PDF, selezionare SETUP/SISTEMA/PROPRIETARIO/F1 (LOGO). Inserire una chiavetta USB contenente un'immagine chiamata logo .png con dimensioni massime di 250 x 160 pixel.)</th>	(Per includere il proprio logo sui rapporti PDF, selezionare SETUP/SISTEMA/PROPRIETARIO/F1 (LOGO). Inserire una chiavetta USB contenente un'immagine chiamata logo .png con dimensioni massime di 250 x 160 pixel.)
IDEAL NETWORKS NaviTEK-NT Test Report	Pagina 2	
Job Name: PortTest Owner: Test Engineer FAIL Si Date Tested: October 15 2015 Company: IDEAL INDUSTRIES PORT0001 PORT0001 Time Tested: 15:58 Address 1: Unit 3 PORT0001 PORT0001	Questo è il rapporto Breve per PORT0001.	
Info 1: Site1 Address 2: Europa Court ID: 1 ESSUE 001606-880018 Info 2: Ribor3 State: Cheshire ID: 1 ESSUE 001606-880018 Info 4: Ribor3 State: Cheshire Id: 1 ESSUE 001606-880018 Info 4: Ribor3 State: Cheshire Id: 1 ESSUE 001606-880018 Info 4: Ribor3 State: Cheshire Id: 1 ESSUE 001606-880018 Info 5: Cabinet5 Country: UK If Pair (m) Info 6: Shelf6 Phonet: 44(0)1925-644446 If Id: 0	Mostra che questa porta non ha superato il test di Mappatura.	
Info 8: Info 8: Near Pind Shorted To Near Pind Near Pind Shorted To Near Pind	(Prendere nota dei dettagli Lavoro e Proprietario)	
	Pagina 3	
Lob Name: PortTest Owner: Test Engineer PASS Company: IDEN LINOUSTRES PORTODO2	Questo è il rapporto Breve per PORT0002.	
Implementation State Address Long Info State Address Europa Info State Europa Control Info Exel Europa Control Info Exel Event Exel Info Exel Event Exel Info Exel Event Exel	Mostra che questa porta ha superato il test di	
Info 4: Room4 Zip: WAS 7TN Info 5: Cabinet5 Country: UK Info 5: Cabinet5 Country: UK Country: UK Country: UK	Mappatura.	
Info 9: Phone2: 7-8 0	(Prendere nota del numero di serie del tester)	
	Pagina 4	
	Questo è il rapporto Breve per PORT0003.	
	Mostra che questa porta ha superato il NET TEST	
	Sono presenti dettagli della configurazione, risultati della connessione della porta e informazioni di Individuazione della porta	
	Sono presenti dettagli dei test Ping	
	Sono presenti dettagli del test Trace Route	
	È presente un elenco di tutti gli host rilevati dal test Netscan, con una barra che indica quanto spazio dell'indirizzo disponibile è utilizzato	



C IDE	AL NE	TWORK	S				,	NaviT	EK-NT	Test	Repo	rt
Job Name	PortTest		-	Owner: Te	st Engineer						cc 🧷	<u> </u>
Date Tested	: October	15 2015	c	ompany: ID	EAL INDUSTR	JIES			, ,	DODTOOO	~ V	· .
Time Tested	: 14:01		A	idress 1: Ur	nit 3					2011000	3	
info 1	: Site1		A4	idress 2: Eu	ropa Court		_			ESN: 00	11606-880	OF8
info 2	t Building2	2		City: W	arrington		- TT				1000 0000	ĩ
info 3	: Floor3			State: Ch	eshire		_	ć				È.
info 4	Room4			Zip: W	A5 7TN		System	a Name: Swi	itch 2			
info 5	Cabinets			Country: U			System Desc	ription: GS7	748Tv5 ProSa 2 20 1 4	.fe 48-port Gig	,abit E	
into o	s sneiro			Phone 1: +4	4(0)1925 44	1440	Port /	Address: 08	:bd:43:6a:b2	:6e	- V	8
into /				Phonez:			Port Desr	cription: g2!	5			6
1110 0							Capz	abilities: B				_
							PoF Por	VLAN: -				
							FOLFOR	Jui (III).				
	5	ietup			Results			1		Detected	VLAN IDr	
Port	Auto		RJ45					1				
Line Rate	Auto		100 Mb/s									
Duplex	Auto		Full Duple	x 102 168 1	111							
IPv6	Disabled		- anglica									
								·				
			Setup					R	esuits			_
POE	PoE	Min. Per					Pair 12-36	-		Pair 45-78	*	
road	Type	(W)				voltage	(mA)	Power (w)	Voltage (v/)	(mA)	/w/	
						-	-	-	-	-	-	- 1
Primary		Destination		Pause	Length	Tx	Rx	Min RTT	Avg RTT	Max RTT		
DNS Ping	Type	Address		(ms)	(Bytes)	(Frames)	(Frames)	(ms)	(ms)	(ms)		
	Auto	192.168.1.25	4	1000	64	3	3	1.2	1.3	1.7		
Secondary	-	Destination		Pause	Length	TX	Rr	Min RTT	Ave RTT	Max RTT		-
DNS Ping	Type	Address		(ms)	(Bytes)	(Frames)	(Frames)	(ms)	(ms)	(ma)		
	Auto	0.0.0.0		1000	64	0	0	0	0	0		
	L											_
Gateway		Destination		Pause	Length	TX (Transmitted)	RX	Min RTT	Avg RTT	Max RTT		
Ping	Auto	192 168 1 25	4	1000	(Bytes)	(Prames)	(Frames)	1.2	1.4	1.8		
V						-	-					
Internet		Destination		Pause	Length	Tx	Rx	Min RTT	Avg RTT	Max RTT		_
Ping	Type	Address		(ms)	(Bytes)	(Frames)	(Frames)	(ms)	(ms)	(ms)		
	Manual	www.google	.com	1000	64	3	3	25.9	26.3	26.8		
Trace	<u> </u>	Destination		Max	Timeout	Total			Time 1	Time 2	Time 3	—
Route	Type	Address		Hoes	(s)	Hops			(ma)	(ma)	(ms)	
0	Auto	www.google	.com	30	3	5			34,344	23.678	29,766	
<u> </u>												_
Netscan	1	Host		Scan	Max	Hosts						
	ID-4	Andress		Clarge C/24	256	round					7	
	IPv6			-	-			_			í	
	IP Address		MAC Addr	835		_	IP Address			MAC Addr		
	192.168.1.	64	08:eb:74:3	d:51:97			192.168.1.6.	7		Oc:54:a5:1	7:ff:25	
	192.168.1. 192.168.1.	64 66	08:eb:74:3 00:25:56:6	d:51:97 a:d7:d6			192.168.1.6 192.168.1.75	5		0c:54:a5:1 00:80:92:b5	7:ff:25 5:cf:dc	

Generazione di Rapporti

1. I rapporti possono essere creati ed esportati in una chiave USB.

Per generare un rapporto su una chiave USB:

- Inserire una chiavetta USB nella porta USB di NaviTEK NT.
- Selezionare l'icona LAVORI nella schermata principale. Sul display viene visualizzata la schermata Lista Lavori.
- Scorrere in basso per selezionare il lavoro richiesto
- Al fine di generare un rapporto per un singolo risultato, premere ENTER per visualizzare la Lista Risultati, selezionare il risultato richiesto, quindi premere ENTER e poi SU USB (F3).
- Per generare un rapporto per un singolo lavoro, selezionare il lavoro richiesto e quindi premere SU USB (F3).
- Per generare un rapporto per tutti i lavori, premere OPZIONI (F2) e quindi selezionare TUTTI SU USB.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Risultati salvati su USB". Ora, i rapporti sono salvati sulla chiavetta USB nei formati (uno o più) selezionati.

2. I rapporti possono essere generati e scaricati su uno smartphone (solo se non vi sono test in esecuzione).

Per attivare il Wi-Fi per il trasferimento dei risultati:

- Inserire l'adattatore Wi-Fi nella porta USB di NaviTEK NT.
- Selezionare l'icona LAVORI nella schermata principale.



• Sul display viene visualizzata la schermata Lista Lavori. La connettività Wi-Fi è indicata dalla barra superiore nella schermata NaviTEK NT, in base alla variazione di colore da grigio a blu:



A questo punto, NaviTEK NT è pronto per trasferire i risultati in modalità wireless.

Nota

Per ridurre al minimo il consumo delle batterie, la connettività Wi-Fi è abilitata per 5 minuti dopo l'accensione e ogni volta che l'utente si trova nella schermata LAVORI.

Per scaricare i risultati su uno smartphone Android™:

- Scaricare e aprire l'app IDEAL AnyWARETM da Google Play™ Store.
- Inserire l'adattatore USB Wi-Fi nella porta USB del NaviTEK NT.
- Cercare ed eseguire la connessione a NaviTEK NT. L'SSID è indicato nel formato "IDEALN-XXXXXX". Può essere visualizzato su NaviTEK NT nella schermata SETUP | RAPPORTI.
- All'utente è richiesto di inserire la password Wi-Fi di NaviTEK NT laddove modificata rispetto al valore predefinito. Potete cambiare la password dentro SETUP/REPORTS. Accertatevi che l'adattatore USB non sia attivato (nessun colore blu sulla barra superiore) altrimenti non è possibile modificare la password.
- Una volta eseguita la connessione, l'app mostra la lista di lavori su NaviTEK NT. Questi lavori possono essere selezionati e scaricati sullo smartphone.
- Una volta sullo smartphone, i risultati possono essere trasferiti utilizzando le e-mail o altri meccanismi di condivisione.

Per scaricare i risultati su un iPhone®:

- Scaricare e aprire l'app IDEAL AnyWARETM da iTunes®.
- Inserire l'adattatore USB Wi-Fi nella porta USB del NaviTEK NT.
- Cercare ed eseguire la connessione a NaviTEK NT. L'SSID è indicato nel formato "IDEALN-XXXXXX". Può essere visualizzato su NaviTEK NT nella schermata SETUP | RAPPORTI.
- All'utente è richiesto di inserire la password Wi-Fi di NaviTEK NT laddove modificata rispetto al valore predefinito. Potete cambiare la password dentro SETUP/REPORTS. Accertatevi che l'adattatore USB non sia attivato (nessun colore blu sulla barra superiore) altrimenti non è possibile modificare la password.
- Una volta eseguita la connessione, l'app mostra la lista di lavori su NaviTEK NT. Questi lavori possono essere selezionati e scaricati sullo smartphone.
- Una volta sull'iPhone®, i risultati possono essere trasferiti utilizzando le e-mail o altri meccanismi di condivisione

Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Android è un marchio di Google Inc.



Specifiche - NaviTEK NT

<u>Connettori</u>

Porte di test

RJ45

Usata per - Test Cavo - Test Ethernet *Tipo connettore* - Lifejack con contatti sostituibili dall'utente

Ottica

Usata per - Test Ethernet *Tipo connettore -* Presa SFP

Porte di sistema

USB

- Usata per Aggiornamento software
 - Trasferimento risultati
 - Trasferimento certificato 802.1x
 - Importazione/esportazione della configurazione
 - Adattatore WiFi
- *Categoria -* Host
- Tipo connettore A
- *Tipo USB –* 1.1

Alimentazione

- Usata per Ricarica della batteria
 - Alimentazione di rete tramite adattatore
- *Tipo connettore* Connettore di alimentazione con pin da 2,5 mm
- Polarità Pin centrale positivo
- Tensione 12 V
- Corrente 2 A
- Posizione Parte inferiore del modulo di alimentazione opzionale (Non presente nel pacco batterie alcaline standard)

<u>Comandi</u>

Accensione/Spegnimento

Pulsante

Usato per - Accensione/spegnimento alimentazione

Tasti funzione F1 - F3

Usati per - Funzioni a schermo

Tasti di navigazione

Cursore e ENTER

Usati per - Navigazione nell'interfaccia utente

Escape

Usato per - Ritorno al menu precedente

Autotest

Usato per - Lancio di funzione di test automatica

Reset Pulsante

Usato per - Uscita da condizione di blocco eccezionale



<u>Indicatori</u>

Schermo LCD Touchscreen

Usato per - Visualizzare le funzioni di configurazione e risultati Posizione - Frontale Dimensioni - Diagonale da 2,8" Tipo - QVGA a colori Pixel - 240 x 320

LED

LED caricatore

Usato per - Indicazione dello stato di carica Colore - Verde Posizione - Parte inferiore del modulo di alimentazione opzionale (Non presente nel pacco batterie alcaline standard)

LED Link RJ45

Uso – acceso indica che il link è attivo *Colore –* Verde

LED Attività RJ45

Uso – Lampeggiante indica l'attività del link *Colore –* Verde

LED Link ottico

Uso – Acceso indica che il link ottico è attivo *Colore -* Verde

LED Attività ottica

Uso – Lampeggiante indica l'attività del link ottico *Colore –* Verde

<u>Porte</u>

RJ45

Setup

Auto Nego	<i>ziazione –</i> Abilitata
	- Disabilitata
Velocità	– 10 Mbps
	- 100 Mbps
	- 1 Gbps
Modo	- Full Duplex
	- Half Duplex
MDI	- AUTO
	- MDI
	- MDIX
Dimension	e Min Rx - 19:99 byte
MAC	- Impostazione predefinita
VLAN	- Abilitato/Disabilitato
	- VLAN ID - 0 - 4094
	- Priorità VLAN - 0 - 7



Porte (continua) RJ45 Setup 802.1x - Abilitato/Disabilitato - Metodo EAP EAP-MD5 EAP-MSCHAPV2 EAP-GTC EAP-TLS EAP-PEAP/MD5 EAP-PEAP/MSCHAPV2 EAP-PEAP/GTC EAP-PEAP/TLS EAP-TTLS/MD5 EAP-TTLS/MSCHAPV2 EAP-TTL/GTC EAP-TTLS/TLS - Nome utente - Password - Certificato - Importa password - Radice/certificato CA Risultati Polarità impulso link - Normale o Invertito Altezza impulso link - Normale o Basso Tests Modalità Ethernet - Ping4 - Ping6 - Trace Route4 - Trace Route6 - Hub Blink - Netscan - Loopback - NET TEST (Ping, Trace Route, Netscan) Modo cavo - Mappatura - Generatore di toni - Auto (Mappatura)

Ricerca servizio

Servizi rilevati

- PoE (802.3af/at. non pre-standard Cisco)

- ISDN S
- PBX
- Sconosciuto

Ottica

Moduli SFP supportati

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di SFP. È possibile utilizzare altri tipi di SFP ma non se ne garantisce il funzionamento corretto.

Tipo SFP SX

Produttore N. parte - Avago AFBR-5705Z / Apac LM28-C3S-TI-N-DD Velocità - 1 Gbps Tipo Fibra - Multimodale Lunghezza d'onda - 850 nm Tipo Connettore - LC Duplex



Porte (continua)

Ottica												
	SFP tipo	LX										
		Produttore	N. parte - Avago AFCT-5705Z									
		Velocità - 1	Velocità – 1 Gbps									
		Tipo Fibra - Monomodale										
		Lunghezza d'onda - 1310 nm										
		<i>Tipo Connettore</i> - LC Duplex										
	SFP tipo											
		Produttore N. parte - Apac LS48-C3U-TC-N-DD										
		Velocita - Tipo Libro	Velocità - 1 Gbps									
		Lunghozza	- Monomouale									
		Tipo Copp	attore - I C Dupley									
	Satun											
	Jetup	Velocità	- 1 Gbps									
		Dimension	e Min Rx - 19:99									
		MAC	– Impostazione predefinita									
		VLAN	- Abilitato/Disabilitato									
			- VLAN ID - 0 - 4094									
			- Priorità VLAN - 0 - 7									
		802.1x	- Abilitato/Disabilitato									
			- Metodo EAP									
			EAP-MD5									
			EAP-MSCHAPV2									
			EAP-GIC									
			FAP-TTLS/MD5									
			EAP-TTLS/MSCHAPV2									
			EAP-TTL/GTC									
			EAP-TTLS/TLS									
			- Nome utente									
			- Password									
			- Certificato									
			- Importa password									
			- Radice/certificato CA									
	Tests											
	Tests	Ottico	Datanza Ty dPm (usanda una spacifica SED)									
		Ollico	- Potenza Rx dBm (usando uno specifico SEP)									
			- Limite di potenza Rx max e Rx min per indicazione									
			passato/fallito									

Modalità Ethernet

- Ping4

- Ping6
- Trace Route4
- Trace Route6 - Hub Blink
- Netscan
- Loopback
- NET TEST(Ping, Trace Route, Netscan)



<u>Test cavi</u>

<i>Mappatura</i> Setup		
	Tipo di Cav	 /o - Cat 3 ,Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e 7A, Cat 8, USOC8 1Coppia, USOC8 2Coppie,USOC8 3coppie, USOC8 4Coppie, ETH 1236, ETH 1278, PROFINET 4W, COAX RGxx ISDN BRI DB Personalizzato
	Schermatu	ra - UTP
		- STP
		- UTP/STP
Preferen	za Display	r - Nessuna
		 - 568A - schema colore - 568B - schema colore - USOC - schema colore e pin - TERA - schema colore e pin
	NVP	- Fisso 72%
		- Personalizzato 59% - 89%
Coppia	a divisa	- Abilitare o disabilitare
Xover	permesso	- Abilitare o disabilitare
Tipo di T	erminazior	
	Nessuna -	Aperta
Test (ser	Unita Rem	
Test (ser		Zione) Connia in circuito anorto
	Enon	
	Lunahezza	- contochculto al pin connia - Metri / Piedi (impostati nella configurazione del
	Lunghezza	sistema)
		– Distanza 100 m / 330ft
Test (ter	minazione	remota attiva)
• • • •	<i>I/D</i> – N. rer	noto
	Indicazioni	<i>su remoto</i> - Avvertenza tensione (>±10 V su qualsiasi pin) - Superato/Fallito
	Errori	- Circuito aperto al pin
		- Cortocircuito al pin
		- Coppia incrociata
		- Coppia divisa
		- Cortocircuiti a massa
	Lunghozza	- contocircuiti remoti connia - Matri / Diadi (impostati nalla configurazione del
	Lungnezza	sistema)
		- Distanza 100 m/330ft
Generatore di to	oni	
Setup		
	Toni – 3	
	I/D Cavo	- Tono applicato a uno di 8 pin in relazione agli altri 7
Tost		- Tono applicato attraverso una delle 4 copple

Tono udibile rilevato utilizzando una sonda per toni compatibile



<u>Test Ethernet</u>

IPv4								
Setup								
	Indirizzamento - DHC							
	- Statico							
	- NotMa							
	- Gatew	an Vav						
	- DNS1							
	- DNS2							
IPv6								
Setup								
	Abilitazione IPv6	- Abilitato						
	Indirizzamento	- DISADIIILALO						
	- Statel	ess						
	- Static	0						
	<i>Numerico</i> - Indirizzo	IP HEX a 128 bit						
	Prefisso di rete	- 64 bit						
		- 128 bit						
PINGV4								
Setup	Target	- Indirizzo numerico						
	, algee	- URL (memoria fino a 10 URL)						
	Conteggio	- 1 - 999999						
	Pausa	- 1 - 5 sec						
	Lunghezza	- 8 - 1000 byte.						
Risultati								
	Info	- PRONTO						
		- NESSUNA RISPOSTA						
		- HOST NON CONOSCIUTO						
	Conteggio Tx	- 1 - 999999						
	Conteggio Rx	- 1 - 999999						
	Ritardo(ms)	- Minimo						
		- Medio						
		- Massimo						
Pinave								
Setun								
Secup	Target	- Indirizzo IPv6						
		- URL (memoria fino a 10 URL)						
	Conteggio	- 1 - 999999						
	Pausa	- 1 - 5 sec						
	Lunghezza	- 8 - 1000 byte.						



Test Ethernet (continua)

Pingv6			
Ri	sultati	Info Conteggio Tx Conteggio Rx Ritardo(ms) - Medio - Massimo	- PRONTO - IN CORSO - PASSATO - NESSUNA RISPOSTA - HOST NON CONOSCIUTO - 1 - 999999 - 1 - 999999 - Minimo
Trace Ro Se	<i>utev4</i> etup	Target Max Nodo - 2 - 100 Timeout - 2 - 30 sec Tipo	- Indirizzo numerico - URL - ICMP
			- UDP
кı Trace Ro	utev6	Info Nodo Ritardo (ms)	- PRONTO - IN CORSO - PASSATO - NESSUNA RISPOSTA - HOST NON CONOSCIUTO - Indirizzo numerico - t1 - t2 - t3
Se	etup	Target	- Indirizzo numerico
		Max Nodi - 2 - 100 Timeout - 2 - 30 sec Tipo	- URL
Ri	sultati	Info Nodo Ritardo(ms)	- PRONTO - IN CORSO - PASSATO - NESSUNA RISPOSTA - HOST NON CONOSCIUTO - Indirizzo numerico - t1 - t2 - t3



Test Ethernet (continua)

Netscan	etun			
	ecup	Tipo indiriz.	zo	- Locale - Personalizzato
		Indirizzo IP Scansione	- Indirizzo - 0 (classe	IPv4 C /24) - 1 (classe C /20) - 2 (B /16)
F	lisultati	Tatala ID.	4	
		- Totale IPv - Totale IPv	4 nost 6 host	
<i>Loopi</i> S	<i>back</i> etup		0 11000	
		Тіро	- Wireline - MAC - IP - UDP	
		Tutto il traf	fico	- Sì - No
<i>Blink</i> T	est	Companya	0.55/10/0	ff /100 /0ff /1000 Mb /2

Sequenza - Off/10/Off/100/Off/1000 Mb/s (RJ-45) - Off/On (Ottica)

<u>Statistiche</u>

IP

Risultati IPv4

- Abilitato o Disabilitato
- Info: in ascolto, assegnato, DHCP fallito
- DHCP o Statico
- IPv4 Indirizzo
- IPv4 Netmask
- IPv4 Gateway
- IPv4 DNS1
- IPv4 DNS2

IPv6

- Abilitato o Disabilitato
 - Info: in ascolto, assegnato, DHCP fallito
 - Stateful (DHCPv6), Stateless o Statico
- IPv6 Indirizzo
- IPv6 Prefisso di rete, 64 bit o 128 bit
- IPv6 Indirizzo link
- IPv6 DNS



<u>Statistiche</u> (continua)

MAC	Discovery	- LLDP/CDP/EDP - Protocollo - Indirizzo MAC - Nome host / indirizzo - Nome Porta - Max 10 host
VLAN 802	Ricerca - 1 livello 1x Stato	 Tx/Rx Autenticazione non avviata Autenticazione avviata Autenticazione completata con successo Autenticazione fallita Connessione riuscita (autenticazione)
	Stato porta	- Non autorizzato - Autorizzato
	Metodo EAP usato Gestione chiavi utili	izzata
LINI	K Risultati PORTA PARTNER	 Tensione PoE 0 - 60 V Coppie PoE 12/36 o 45/78 Velocità, Duplex MDI/MDIX Livello segnale Polarità 10M-HD 10M-FD 100M-FD 100M-FD 1000M-HD 1000M-FD



Statistiche (continua)

LINK

Risultati ERRORI

- Collisioni
- Errori FCS
- Fuori Misura
- Fuori Misura
- Jabbers
- Lunghezza non corretta

Utilizzazione del Traffico

Grafico a barre

- Direzione Rx
- Formato Percentuale velocità link
 - Valore di picco
- Intervallo di tempo 1 min
 - 10 min
 - min60

<u>Archiviazione</u>

Configurazioni Archiviazione interna Numero di configurazioni - 2 (corrente e impostazioni di fabbrica) Esportazione/Importazione Porta - USB Formato - .xml Certificati 802.1x Numero max. - 10 Risultati Archiviazione Interna Numero max. di lavori (progetti) - 50 Numero max. di risultati impostati per lavoro - 5000 in base ai test eseguiti Numero max. totale di risultati impostati - Fino a 5000 in base ai test eseguiti Esporta - USB Porta - Wi-Fi Formato - PDF - CSV solo riepilogo

<u>Sistema</u>

Setup

Utente

Dettagli

- Nome
 - Società
 - Indirizzo
 - Telefono



Sistema (continua)

Setup				
	Prefer	enze		
		Lingua	- Inglese - Francese	
			- Tedesco	
			- Spagnolo)
			- Italiano	
			- Portoghe	ese
		Auto off	- Cinese	+-
		AULO OII	- Disabilita	ld
			- 10 min	
			- 30 min	
		Retroillum	<i>inazione</i> - Riduzione	- Sempre On e al 50% dopo 3 min
		Unità Luno	ihezza	- Metri
		oa _ag	- Piedi	
		Formato d	ata	- gg/mm/aa
			- mm/gg/a	aa
		Formato o	ra	- 12 ore
			- 24 ore	

Aggiornamento Software Aggiornamento - Tramite USB

<u>Generale</u>

Data/Ora Orologio interno Usato per - Ora e data dei risultati Autonomia - Fino a 1 giorno senza batteria

Alimentazione

Batteria

Tipi supportati - Modulo di alimentazione standard (4 batteria AA NiMH) - Pacco batterie alcaline con 4 batterie AA Autonomia - Fino a 5 ora (solo modulo di alimentazione) - 3 ore (solo modulo di alimentazione) Tempo di ricarica Indicazione livello batteria - Carica - 2/3 - 1/3 - Scarica

Dimensioni

Fisiche

Lunghezza	a - 175 mm
Larghezza	- 80 mm
Profondità	a - 40mm
Unità	- 0,22 kg
Batterie	- 0,18 kg

Peso

Unità	- 0,22 kg
Batterie	– 0,18 kg



Generale (continua)

 Temperatura

 Ambiente

 Esercizio - da 0°C a 40°C

 Magazzino - da -20°C a 70°C

 Umidità Relativa

 Min
 5%

 Max
 90% senza condensa

 Approvazioni
 CEM

 EN 55022:2006 / A1:2007

 EN 55024:1998 / A1:2001 / A2:2003

 Sicurezza

 IEC 60950-1:2005+A1:2009/EN 60950-1:2006+A1:2010



Glossario, Abbreviazioni e Acronimi

Termine	Descrizione
10M-HD	10 Mb/s Half Duplex
10M-FD	10 Mb/s Full Duplex
100M-HD	100 Mb/s Half Duplex
100M-FD	100 Mb/s Full Duplex
1000M-HD	1000 Mb/s Half Duplex
1000M-FD	1000 Mb/s Full Duplex
Broadcast	Comunicazione da un trasmettitore singolo a tutti i ricevitori connessi
CRC	Cyclic Redundancy Check, controllo a ridondanza ciclica
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol, protocollo di configurazione IP dinamica
DNS	Domain Name System, sistema di denominazione del dominio
IP	Protocollo IP
IPv4	Protocollo Ip versione 4
Statico	Indirizzo IP assegnato manualmente dall'operatore
Dinamico	Indirizzo IP assegnato automaticamente tramite DHCP
IPv6	Protocollo IP versione 6
Stateful	Indirizzo IP assegnato automaticamente tramite DHCPv6
Stateless	Indirizzo IP assegnato automaticamente utilizzando, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) senza DHCPv6
Statico	Indirizzo IP assegnato manualmente dall'operatore
LAN	Rete locale
MAC	Media Access Control
MDI	Medium Dependent Interface
MDIX	Medium Dependent Interface Crossover
NVP	Velocità nominale di propagazione di segnali in un cavo, espressa come percentuale della velocità della luce nel vuoto. Può essere determinata utilizzando i dati del produttore del cavo o in via sperimentale utilizzando una lunghezza nota di un cavo.
PDF	Portable Document Format
PoE	Power over Ethernet
PoE+	PoE+ Power over Ethernet che supera il limite di 12,95 watt previsto dallo standard IEEE 802.3af
RJ45	Connettore modulare che utilizza 8 conduttori
Rx	Ricezione
SSID	Service Set Identifier
SFP	Small Form-factor Pluggable
STP	Doppino schermato
Тх	Trasmissione
UDP	User Datagram Protocol
Unicast	Comunicazione tra trasmettitore singolo e ricevitore singolo
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
Wi-Fi	Wireless Fidelity



IDEAL INDUSTRIES Networks Limited Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, High Wycombe, Bucks, HP14 3SX, UK.

www.idealnetworks.net

